Checkliste für den Gebrauchtwagenkauf.



Fahrzeugdaten:		
Fahrzeugtyp		Anzahl Vorbesitzer
Fahrgestellnummer		HU/AU
Erstzulassung	 I	Letzte Inspektion
Kilometerstan		
Fahrzeug	Jpapiere:	
Ja	☐ Nein	Fahrgestellnummer stimmt mit Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein überein.
Ja	Nein	Verkäufer ist als Halter eingetragen.
Ja	☐ Nein	HU/AU Prüfungsnachweise sind vorhanden.
Ja	☐ Nein	Scheckheft mit Inspektionsnachweisen ist vorhanden.
Ja	☐ Nein	Bedienungsanleitung liegt vor.
Ja	Nein Nein	Wartungsunterlagen und Rechnungen sind vorhanden.
Karosser	ie & Außen:	
Ja	☐ Nein	Lack entspricht Beschreibung (keine Wellen, Beulen, Kratzer, Farbunterschiede, Farbreste an Gummidichtungen).
Ja	Nein	Fahrzeug ist ohne Rostschäden (Auspuff, Unterboden, Kotflügel, Türen, Batterie,
		Dichtungen schließen an Front- und Heckscheibe sowie Schiebedach).
Ja	☐ Nein	Spaltmaße stimmen überein (Türen, Motorhaube, Kofferraum, Kotflügel).
Ja	☐ Nein	Türen, Kofferraum und Motorhaube schließen richtig und Schlösser sind in Ordnung.
Ja	☐ Nein	Scheiben sind ohne Kratzer und Steinschläge.
Ja	☐ Nein	Reifengröße stimmt mit den Angaben in den Fahrzeugpapieren überein.
Ja	☐ Nein	Bereifung ist überall gleich, Reifen sind nicht von Außen nach Innen abgefahren.
Ja	☐ Nein	Profiltiefe stimmt mit gesetzlichen Vorgaben überein: Sommerreifen 1,6mm und Winterreifen 4mm.
Ja	Nein	Reserverad ist vorhanden und einsatzbereit.
Ja	Nein	Beleuchtung funktioniert (Standlicht, Fahrlicht, Fernlicht, Rücklicht, Bremslicht, Blinker,
_	_	Nebelschlussleuchte, Nebelscheinwerfer).
Ja	Nein	Cabrio: Verdeck öffnet und schließt einwandfrei, kein sichtbarer Wassereintritt.

Checkliste für den Gebrauchtwagenkauf.



Innenraum:			
Ja	Nein	Sitze sind in Ordnung (Sitzheizung testen, Schonbezüge entfernen).	
Ja	☐ Nein	Polster, Dachhimmel und Kofferraum sind in Ordnung (keine Flecken, Risse, Löcher).	
Ja	☐ Nein	Sicherheitsgurte sind vorhanden, leichtgängig und ohne Mängel (keine Risse, nicht ausgefranst).	
Ja	☐ Nein	Fenster und evtl. Schiebedach lassen sich öffnen und schließen.	
Ja	Nein Nein	Alle Schalter, Kontrollleuchten und Funktionen sind in Ordnung (Lüftung, Klimaanlage, Heizung, Hupe	
□ 1 ₂	Nein	Heckscheibenheizung, Scheibenwischer, Innenbeleuchtung uvw.). Pedale (Beläge/Gummis) sind einwandfrei (Abnutzung mit Kilometerstand vergleichen).	
Ja	Пиеш	redate (betage/duminis) sind emwandirer (Abhatzung mit Kitometerstand vergteichen).	
Motorra	um:		
Ja	Nein	Keine Ölspuren oder Ölverlust beim Motor.	
Ja	Nein	Ölstand im vorgegebenen Bereich (Motoröl und Wechsel auf Inspektionszettel prüfen).	
Ja	Nein	Kein weißer Schaum oder Film am Öldeckel (sonst ist Zylinderkopfdichtung defekt).	
Ja	☐ Nein	Schläuche, Leitungen und Schellen ohne Mängel (kein Flüssigkeitsverlust, keine Scheuerstellen).	
Ja	☐ Nein	Batteriepole sind sauber und weisen keine Oxidationsspuren auf.	
Ja	☐ Nein	Zahnriemen ist ohne Risse (erkundigen, ob diese bereits ausgetauscht wurden).	
☐ Ja	Nein	Bremsflüssigkeits- und Kühlwasserstand sind in Ordnung.	
Unter de	em Fahrzeug:		
Ja	☐ Nein	Bremsscheiben und Bremsbeläge sind in Ordnung.	
Ja	☐ Nein	Bremsschläuche und Bremsleitungen verlieren keine Flüssigkeit.	
Ja	Nein	Auspuffanlage ist in Ordnung (Durchrostung und Dichtigkeit).	
Ja	☐ Nein	Stoßdämpfer verlieren keine Flüssigkeit, klappern nicht.	
Ja	Nein	Bremsflüssigkeits- und Kühlwasserstand sind in Ordnung.	
Notizen	:		